

NÁVOD NA OŠETROVANIE, ÚDRŽBU A POUŽÍVANIE NÁBYTKU.

DREVENÝ A LAMINOVANÝ NÁBYTOK

Nábytok je vyrobený z laminovanej drevotriesky, ktorá je zdravotne nezávadná a schválená z hygienického i ekologického hľadiska. Splňa všetky požiadavky emisnej triedy E1.

Lahko sa udržuje a čistí. Znečistené plochy od prachu najlepšie očistíte vysávaním, pomocou metličkového nadstavca, prípadne mäkkou kefkou. Iné znečistenie najlepšie odstránite pomocou navlhčenej utierky, v roztoku voda + saponát a následným vyutieraním do sucha. Na čistenie nábytku v žiadnom prípade nepoužívajte agresívne chemické prostriedky (napr. benzín, acetón a pod.) Nepoužívajte čistiace pasty obsahujúce brusivo, ktoré sú určené na umývanie vaní a umývadiel!

Na ošetrovanie povrchovej úpravy prírodná dyha, lamino, PVC fólia, lak používajte určené prípravky na príslušnú povrchovú úpravu, ktoré sú bežne dostupné v špecializovaných predajniach.

Chráňte nábytok pred vlhkom, sálavým teplom a priamym slnečným svetlom. Usporiadanie nábytku v byte má vplyv na jeho správnu funkciu, preto vyrovnajte nerovnosti podlahy tak, aby sa dvere, zásuvky alebo vyklápače ľahko otvárali.

ČALÚNENÝ NÁBYTOK

Čalúnnická látka: Nábytok zbavujte povrchového prachu vysávačom s kefovým nástavcom. Poľahnutý vlas vyrovnáte jemnou kefkou. Čalúnený nábytok nevyklepávajte. Nemastné škvrny odstránite vlhkou handričkou namočenou vo mydlovej vode a saponáte. Potom ju vysušíte tampónom z bavlny (vatou). Mastné škvrny vyčistíte vlhkou handričkou namočenou vo vlažnej vode so saponátom. Neodporúčame mokré čistenie, ktoré by vsiaklo hlboko do čalúnenia. Po čistení vykefujte v smere vlasov. Poťahová látka je citlivá na poškodenie ostrými predmetmi.

Nenechávajte na látku pôsobiť drsné predmety (nity nohavíc, cvoky, zipsy), alebo pazúry domácich zvierat.

Neperte! Nežehlite!

Zloženie jednotlivých materiálov:

- mikroplyš - nosná vrstva 50% - polyester, 50% bavlna, horná vrstva 100% nylon
- žakard - 38% bavlna, 50% polyester, 12% polyakrylonitrilové vlákno
- šeniľ - 32% bavlna, 42% polyester, 26% polyakrylonitrilové vlákno
- bavlna - 100% bavlna

Umelá koža: Čistenie od prachu, ako u látok. Menšie znečistenia čistíme len vlažnou vodou, väčšie znečistenia čistíme teplou vodou za pomoci pracieho mydla. Netypické znečistenia (krv a pod.) čistíme len zimnou vodou. Tieto materiály sú takisto citlivé na poškodenie ostrými predmetmi.

Výrobca neberie zodpovednosť za znečistenie vzniknuté zafarbením od látok obsahujúcich aktívnu farbu (sú to napr. také látky, ktoré pri praní púšťajú farbu a neustále sa pomaly opierajú). Látky pôsobiace na nábytok by nemali mať aktívnu farbu, aby nedošlo k jeho zafarbeniu.

Neperte! Nežehlite!

Tieto materiály nevyžadujú žiadnu konzerváciu.

Zloženie jednotlivých materiálov:

- eko – koža - 50% bavlna, 30% polyakrylonitrilové vlákno, 20% polyester
- santa - 75% polyakrylonitrilové vlákno, 25% bavlna

Čalúnený nábytok vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čistenie, čo výrazne predlžuje jeho životnosť.

Na poťahovú látku nepôsobí priaznivo vysoká prašnosť!

K bežnej údržbe čalúneného nábytku je lepšie nepoužívať vysávače s veľkým výkonom (1500-2000 W). Cez poťah sa totiž môžu pretiahnuť i vnútorné vlákna čalúnenia. Ideálny je preto vysávač o výkone od 500 do 750 W.

Priame slnečné svetlo škodí tak textilným vláknam, ako i farbám, preto sa doporučuje používanie závesov, žalúzií a pod., aby sa zabránilo vystaveniu výrobku priamemu slnečnému svetlu.

Látky by nemali byť nikdy v priamom kontakte s radiátormi.

Riziká chemických čistiacich prípravkov

Acetón - určité materiály odfarbuje a trvalo poškodzuje.

Glycerín - je mastný a po vypraní zostávajú na tkanine mastné škvrny. - potom je potrebné ho odstrániť chemicky.

Tech. benz. - necháva na citlivých materiáloch kontúry a to i napriek opatrnému nanášaniu.

- ťažko sa odstraňuje a nemusí pomôcť ani chemické čistenie.

Čpavok - materiály trvale poškodzuje, tkaniny v mieste nanesenia trvale zosvetlí alebo rozpustí farby.

Prajeme Vám, aby ste boli s výrobkom maximálne spokojný